



# הוראות התקנה: תעלת ניקוז סמוייה



Alu proficiency

[www.metalprojektpolska.com](http://www.metalprojektpolska.com)

בהדמיה זו, אנו מתקינים את התעלה הסמויה על תעלת פולימר. מכיוון שיש כמה יצרנים של תעלות פולימר, אנא עיין בהוראות ההתקנה שסופקו על ידי הספק שבחרת

1



### מדידה לפני התקנה

בעת התקנת תעלת הפולימר, יש לקחת בחשבון את הגובה (40 מ"מ. יש להתקין את קצה חריץ התעלה 3 מ"מ מתחת לפני השטח כדי להבטיח ניקוז תקין.

2



### מיקום התעלה

ניתן למקם את התעלה על תעלת הפולימר המותקנת או להרכיב מראש תעלה במידת הצורך. הפס תעלה המורכב מראש בכל יחידה עליונה מספק יישור אוטומטי שחוסך זמן לקבלן.

3



### נקודת בקורת

התקנו נק' בקורת במידת הצורך. אנו ממליצים להתקין נק' בקורת בכל קצה וכן מעל כל פתח יציאה, כדי לפשט את הניקוי.

4



### כיסוי התעלה

כסו את תעלת הפולימר בצורה מספקת וסיימו את האריחים כנגד היחידה העליונה. לאחר ההתקנה, פתח התעלה כמעט בלתי נראה, ללא אובדן פונקציונליות.

## מידע נוסף

### פס מגן

כל האביזרים כוללים פס מגן נשלף בחלק העליון. את הפס מגן יש להסיר רק לאחר התקנת אבני הריצוף או האריחים. תכונה שימושית זו מגינה על שאריות מלט או פסולת מלהיכנס לניקוז במהלך ההתקנה.



תעלת ניקוז צד עם פס הגנה מותקן מראש.

להסיר את פס המגן לאחר התקנה

### בדיקות ואחריות

- כל מערכות ניקוז התעלות לא רק כפופות לבדיקות איכות פנימיות קפדניות לפני שהן משווקות, החוזק והעמידות שלהן נבדקים גם ברמה האירופית על ידי סוכנויות עצמאיות. אתם מוזמנים לבקש עותקים של האישורים הדרושים.
- להלן טבלה אינפורמטיבית המציגת היכן ניתן להתקין מערכות ניקוז תעלות. יש לעקוב אחר פרטים נוספים והנחיות הכלולות במפרט.



40	Belastingsklasse max kN
X	Alu Side Line Pro
X	Alu Side Drain
	Alu Side Line-Light
X	Galva Side Line



פתרונות למי נשם בע"מ

