



הוראות התקנה תעלת ניקוז



פתרונות למי נשם בע"מ



Alu proficiency

www.metalprojektpolska.com

1



מדידה לפני התקנה

חפרו בור לתעלה בגודל הנכון, יש לקחת בחשבון:
1. גובה התעלה (40 מ"מ)
2. פתח התעלה יותקן 3 מ"מ מתחת לפני השטח כדי להבטיח ניקוז תקין.
מרחו מצע בטון בתחתית החפירה.

2



הרכב את התעלה

הרכיבו את חלקי התעלה בצורה הרצויה. התקינו נקודות ביקורת במידת הצורך. אנו ממליצים להתקין נקודות בקורת בכל קצה וכן מעל כל פתח יציאה כדי לפשט את התחזוקה.

3



מקמו את התעלה

הניחו את התעלה במקומה. פלסו את התעלה שתהיה ישרה ויציבה. אם יש צורך חברו את התעלה לצינור הניקוז. בצעו מילוי בטון, הבטון חייב להיות רוטט ובר מריחה.

4



כיסוי התעלה

כשהבטון מתקשה, כסו את התעלה עם האריחים כנגד היחידה העליונה. לאחר ההתקנה, פתח התעלה כמעט בלתי נראה, ללא אובדן פונקציונליות.

מידע נוסף

פס מגן

כל האביזרים כוללים פס מגן נשלף בחלק העליון. את הפס מגן יש להסיר רק לאחר התקנת אבני הריצוף או האריחים. תכונה שימושית זו מגינה על שאריות מלט או פסולת מלהיכנס לניקוז במהלך ההתקנה.



תעלת ניקוז צד עם פס הגנה מותקן מראש.

להסיר את פס המגן לאחר התקנה

בדיקות ואחריות

- כל מערכות ניקוז התעלות לא רק כפופות לבדיקות איכות פנימיות קפדניות לפני שהן משווקות, החוזק והעמידות שלהן נבדקים גם ברמה האירופית על ידי סוכנויות עצמאיות. אתם מוזמנים לבקש עותקים של האישורים הדרושים.
- להלן טבלה אינפורמטיבית המציגת היכן ניתן להתקין מערכות ניקוז תעלות. יש לעקוב אחר פרטים נוספים והנחיות הכלולות במפרט.



40	Belastingsklasse max kN
X	Alu Side Line Pro
X	Alu Side Drain
	Alu Side Line-Light
X	Galva Side Line

